



SHURE  
STEM  
ECOSYSTEM

STEM WALL



STEM TABLE



STEM CEILING



STEM SPEAKER



STEM HUB



STEM CONTROL




STEM WALL ウォールマウント・アレイスピーカーホン

## 壁から部屋へ、高音質を。

高性能アレイマイクロホンとサブウーファー付きのスピーカーをスタイリッシュな筐体に内蔵。壁面やサイドキャビネットへスマートに設置できる高音質スピーカーホンで、本格的なオンライン会議環境を手軽に構築することができます。

パワフルでクリアな音声で、会議の一言に力がみなぎります。



### + 指向性アレイ

180°の收音エリア内でビームフォーミングを提供する15基のマイクロホンを搭載。收音方向を本体のLEDが光って示すため、自分の声が確実に拾われていることを視認することができます。

### + 外部スピーカーは不要

スピーカーとサブウーファーを2組搭載し、遠隔先の音声を低域から広域までバランス良く再生。スピーカーの音量は、本体の+/-ボタンまたはStem Controlで簡単に調整できます。

### + シグナルプロセッサ内蔵

エコーキャンセリング、オートゲインコントロール、ノイズキャンセリング、また残響除去アルゴリズムによって、あらゆる会議空間へ快適に聞き取れる環境を提供します。

### + カメラ取付用アダプターを付属

付属のマウントキットでビデオカメラを取り付け、Stem Wallをディスプレイの上または下に設置すれば、ビデオ会議用のセットアップが完成です。大きなスペースでは、他のStem Ecosystem™製品を追加することで收音範囲を広げることも可能です。

### + 毎回のオンライン会議接続手順を楽に

各種オンライン会議プラットフォームに対応しています。USB経由でPCに直接接続することも、Stem Controlから直接オンライン会議を立ち上げることもできます。

### + エフォートレスな設置作業

ネットワーク接続はイーサネットケーブル1本で。PoE+に対応しているため、電源も同時に供給することができます。努力で乗り切る煩雑な配線作業から解放されて、設置から運用に至るまで楽に、スマートに。

カメラマウント

コネクタ

イーサネット：電源(PoE+)供給  
データ通信用  
USB Type B：PC接続用


設置オプション

壁面横向き、平らな面、  
またはサイドキャビネット

寸法

長さ：122cm

高さ：8.3cm




## + 設置例

規模や用途に合わせてStemデバイスを組み合わせれば、多様な会議環境へオーダーメイドの音環境を導入することができます。下の設置例は組み合わせのほんの一例です。その他の例は、[www.shure.com/ja-JP/stem](http://www.shure.com/ja-JP/stem)をご覧ください。

### 小会議室・ハドルームの構成例



### 中会議室の構成例



### コの字レイアウトの構成例



### 講義レイアウトの構成例



## + Stem Ecosystem™ とは

Stem Ecosystemはデバイスの選定から設定、さらに調整・確認まで専門のエンジニアがいなくても簡単に、快適に行なうことができる強力なプラットフォームです。Stem Ecosystemの各機器は、Stem Control、iOSまたはAndroidアプリ、あるいはウェブブラウザから操作することができます。機器選定、自動調整、運用時の収音品質管理、リモート動作チェックには以下の機能をご利用いただけます。

### RoomDesign

会議空間をほぼ忠実に再現し、購入前に必要なデバイス・数量を正確に把握できます。必要に応じてデバイスの組み合わせを選択し、目的の場所に配置すると収音範囲も確認できます。

### RoomAdapt


手動での設定や調整は不要です。ボタンを押すだけでStemデバイスが信号音を再生し、部屋の音響特性に合わせて自動に必要な設定を行ない、デバイスの音質を調整・最適化します。

### RoomCheck

収音した発言者の声、室内のノイズ、部屋の音響特性から生まれる反響音を把握してヒートマップを作成し、室内各エリアで予測される収音品質を表示します。

### Remote Management

Stem Ecosystemの稼働状況をリモート確認できるツールです。会議室の使用率やデバイスのログ、システムの使用状況確認からファームウェアの自動更新予約まで、いつでもどこからでもネットワーク内端末で確認・操作できます。



シュア・ジャパン株式会社

〒105-6035  
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号  
城山トラストタワー35F

Mail: [contact@shure.co.jp](mailto:contact@shure.co.jp)

[shure.com/ja-JP](https://shure.com/ja-JP)

©2021 Shure Incorporated.

SHURE and the SHURE logotype are registered trademarks of Shure Incorporated or Shure Acquisition Holdings, Inc. For additional information, see [shure.com/trademarks](https://shure.com/trademarks).